

Avec cette commande, on active directemnt au waypoint suivant.

Activer Désactiver	 La première commande active la route. Elle est alors remplacée dans le menu contextuel par "Désactiver" 	
Insérer un waypoint	• Cette commande insère un waypoint à l'endroit pointé par la souris, sur le segment de la route.	
Prolonger	 Cette commande permet de prolonger une route préalablement créée. Pour en sortir, il faudra utiliser la commande "Route : terminer" du menu contextuel ds fonds de cartes. 	<u>Up</u>
Copier au format KML	 Cette commande copie les caractéristiques de la route dans le presse papier sous un format KML Soit pour utilisation dans Google Earth Soit pour utilisation dans QtVIm. Il sera aussi possible de créer : Une copie de cette route dans OpenCPN en collant le presse papier à l'aide de la commande "Route : Coller" du menu contextuel des fonds de cartes. Un fichier de type KML en collant le presse papier dans un éditeur de texte comme Notepad. 	
Supprimer	 La route sera supprimée, en passant par une étape de précaution. Toute route supprimée est définitivement supprimée sauf si : Elle a été au préalable copiée avec la commande "Copier au format KML Elle a été au préalable enreghistrée au format GPX dans le gestionnaire de routes. 	<u>Up</u>
Inverser	 La route est inversée. Les points de route qui la composent peuvent être renommés, à cette occasion, de 001 à xxx. 	
Menu par clic droit sur u	in point de route d'une route :	
Waypoint Propriétés Déconnecter de la route Copier au format KML Supprimer	 Propriétés Activer Déconnecter de la route Copier au format KML Supprimer Placez le curseur de la souris sur un waypoint d'une route faites un clic droit. Vous obtenez un menu contextuel s'affiche : Le menu ci contre à droite s'obtient avec une route no activée Le menu ci contre à gauche s'obtient avec une rou activée. 	et on <u>Up</u> Ite
Propriétés	Cette commande ouvre la fenêtre de propriété du point de route désigné par la souris.	
Activer	Cette commande active le point de route désigné par la souris.	<u>Up</u>
Déconnecter de la route	 Cette commande déconnecte le point de route de la route. Le point de route devient une simple marque et n'est pas supprimé, Les segments qui le concernaient disparaissent, Un segment nouveau apparait, Cette action est irréversible. Une autre façon de la faire est décrite plus loin dans cette page dans la section du gestionnair de route" 	e
Copier au format KML	 Cette commande copie les caractéristiques du point de route dans le presse papier sous un format KML Soit pour utilisation dans Google Earth Soit pour utilisation dans QtVIm. Il sera aussi possible de créer : Une copie de ce point de route dans OpenCPN en collant le presse papier à l'aide de la commande "Waypiont : Coller" du menu contextuel des fonds de cartes. Un fichier de type KML en collant le presse papier dans un éditeur de texte comme Notepad. 	<u>Up</u>
Supprimer	 Le point de route est supprimé sans aucune précaution. Les segments qui reliaient le point précédent au point supprimé et le point supprimé au point suiva sont remplacés par un segment unique entre le point précédent et le point suivant. Cette action est irréversible. 	nt

Prélever rapidement des informations sur un segment d'une route :

- Route : Guernesey Alderney par le Swinge Longueur totale : 22.5 NMi Segment : De 002 à 003 034° 1.25 NMi (+1.93 NMi)
- Si vous mettez le curseur de la souris sur un segment ou sur un waypoint de la route, des informations s'affichent :
 - Le nom de la route.
 - · La longueur en mille nautiques (NMi) de la route,
 - Les points du segment concerné,
 - <u>Up</u> Le relèvement, en degré, du second point à partir du premier, autrement dit le cap à suivre pour aller du premier au second,
 - · La longueur en mille nautique (NMi) du segment,
 - Et entre parenthèses, la distance en mille nautique entre le premier point de route de la route et le premier point de route de ce segment.

Mettre à jour les caractéristiques d'une route :

Modifier les caractéristiques générales :

Route :

Activer

- Dans les menus contextuels "Route", obtenus par clic droit, sur un segment de la route, il y a la commande "Propriétés ...". Cette commande ouvre la fenêtre de propriétés de la route. A ne pas confondre avec le gestionnaire de routes · Cette fenêtre de propriétés peut aussi être ouverte à partir du gestionnaire de routes. Propriétés • Dans cette fenêtre (voir ci dessous), vous pouvez modifier : Le nom de la route. • Le point de départ, Insérer un waypoint Prolonger • Le point d'arrivée, <u>Up</u> Copier au format KML ... La vitesse prévue, Supprimer ... L'heure de départ, Inverser ...
 - Le type d'heure utilisé,
 - · La couleur du trait,
 - Le style du trait.
 - La largeur du trait.
 - Attention : N'utilisez pas de caractère accentué (é, è, à, ï, ë, ù, ... etc) sous peine de travailler inutilement. Voyez à ce sujet, plus en détails, dans la page "Trucs et astuces".

Modifier l'heure de départ de la route, deux méthodes :

• Méthode A

- Entrez manuellement la date et l'heure de votre départ, par exemple : · 01/01/2013 23:52
- Le point de départ pris en compte est le premier point de route de la route
- Tous les horaires sont recalculés.

en der sollt										
				127 13						
épart d	e			Desti	nation					
A				В						
istance	totale Vitess	e prévue (Noeu	ds) Durée d	e navigation			Heure de	départ (m/j/a h	m)	
20,50	12.0	0	01 het	ures 42 minu	utes		01/01/2	013 23:52		
								200		
Date mo	ontrée comme							A		-
Date mo	ntrée comme	du PC 🔿 Heur	re du lieu	Couleur :	Couleur par déf	aut 💟	Style :	Défaut	Largeur	; Défaut
Date mo	ontrée comme () Heure	du PC 🔿 Heur	re du lieu	Couleur :	Couleur par déf	aut 💟	Style :	Refaut	Largeur	: Défaut
Date mo	ontrée comme	du PC (Heur	re du lieu	Couleur : 🛛	Couleur par déf	aut 💟	Style :	Refaut State	Largeur	; Défaut
Date mo OUTC aypoint	ontrée comme	du PC (Heur	re du lieu	Couleur :	Couleur par déf	aut 💟	Style :	Défaut	2 Largeur	: Défaut
Date mo UTC aypoint Seg	ontrée comme	du PC (Heur	re du lieu (Couleur : C	Couleur par déf Longitude	aut 🔛 Date e	Style : st. d'arriv	Défaut	Largeur Vites	: Défaut Marée
Date mo DUTC aypoint Seg	Vers le waypoint	du PC O Heur Distance 2.47 NM	re du lieu (Relèvem 114 Deg. T	Couleur : C Latitude 49 38,3 N	Longitude 003 24.5 W	aut 💟 Date e Début:	Style : st. d'arriv 01/01 23	Défaut Céfaut	Largeur Vites 12.00	: Défaut
Date mo DUTC aypoint Seg	Vers le waypoint 001 002	du PC O Heur Distance 2.47 NM 6.17 NM	re du lieu (Relèvem 114 Deg. T 180 Deg. T	Couleur : C Latitude 49 38.3 N 49 32.1 N	Longitude 003 24.5 W 003 24.5 W	aut Date e Début: 01/02 (Style : st. d'arriv 01/01 23 00:22 (N	Défaut Cée : 1:52 (Nightti	Largeur Vites 12.00 12.00	; Défaut Marée
Date mo DUTC aypoint Seg	Vers le waypoint 001 002 003	du PC O Heur Distance 2.47 NM 6.17 NM 7.54 NM	re du lieu Relèvem 114 Deg. T 180 Deg. T 109 Deg. T	Couleur : 0 Latitude 49 38.3 N 49 32.1 N 49 29.6 N	Couleur par déf Longitude 003 24.5 W 003 24.5 W 003 13.6 W	aut Date e Début: 01/02 (01/02 (Style : st. d'arriv 01/01 23 00:22 (N 01:00 (N	ée : 1552 (Nightti 1935) 1941	Vites 12.00 12.00 12.00	: Défaut

Méthode B

- · Cliquez dans la zone "Heure de départ",
 - Tapez le caractère ">",
 - Validez par "Enter".
- La date du jour et l'heure de l'instant où vous le faite s'inscrivent automatiquement.
- Le point de départ de votre navigation est alors le point où se trouve le bateau. De ce fait, le point de passage sur le premier point de route de la route est décalé dans le temps si le bateau ne se trouve pas exactement sur ce point la.
- Les horaires de passage aux différents point de route sont automatiquement calculés.

<u>Up</u>

oprieces													
om 21													
3 7 .					100100000	N - 702							
Départ d	e				Desti	nation							
A					В								
20.50		12.00	Jedus) L	01 heures	avigation ; 42 mini	utes	Heur	re de dep 1/01/201	oart (m/j/a 13 23:52	a h:m)	Ť		
20.50 Date mo	ontrée comme ©1	12.00	leure du li	ouree de ha 01 heures eu Coul	evigation : 42 min leur : (i utes Couleur par dél	aut 💟 St	re de dep 1/01/201 7 yle : D	oart (m/j/a 13 23:52 éfaut	a h:m)] argeur	: Défau	t 🔽
20.50 Date mo O UTC aypoint	ontrée comme	12.00	eure du li	uree de na 01 heures eu Coul	evigation ; 42 mini leur ; (i utes Couleur par dél	aut 💟 St	re de dep 1/01/201 Yle : D	oart (m/j/a 13 23:52 éfaut	a h:m)] argeur	: Défau	t 🗸
20.50 Date mo OUTC aypoint Seg	ontrée comme	12.00 Heure du PC C	eure du li	eu Coul	avigation : 42 min leur : [atitude	utes Couleur par dél Longitude	aut St	re de dep 1/01/201 Yle : D	oart (m/)/a 13 23:52 éfaut	a h:m)	argeur	: Défaul Marée	t 🔽
20.50 Date mo OUTC aypoint Seg	vntrée comme Vers le way 001	12.00 Heure du PC C	leure du li . Relèv 1 114 D	eu Coul eu Coul em La	avigation : 42 min leur : [atitude) 38.3 N	Couleur par dél Longitude 003 24.5 W	aut St Date est. d	re de dep 1/01/201 yle : D l'arrivée : 02 00:04	efaut (Nightti.	a h:m)	argeur es 2.00	: Défaul Marée	t 🔽
20.50 Date mo OUTC aypoint Seg 1	Vers le way 001 002	12.00 leure du PC P point Distance 2.47 N 6.17 N	leure du li Relèv 1 114 Di 1 180 Di	eu Coul eu Coul em La eg. T 49	avigation ; 42 mini leur : (atitude) 38.3 N) 32.1 N	Couleur par dél Longitude 003 24.5 W	Aut St. Date est. d Début: 01/02 00:3	re de dep 1/01/201 yle : D 'arrivée : 02 00:04 5 (Nighi	oart (m/)/a 13 23:52 éfaut : (Nightti. ttime)	a h:m)	argeur es 2.00 2.00	: Défaul Marée	t 🔽
20.50 Date mo OUTC aypoint Seg 1 2	Vers le way 001 002 003	12.00 Heure du PC C H Distance 2.47 N 6.17 N 7.54 N	ieure du li Relèv 1114 Di 180 Di 109 Di	em, La eg, T 49 eg, T 49	avigation 42 mini leur : (atitude 33.3 N 32.1 N 22.6 N	Couleur par dél Longitude 003 24.5 W 003 13.6 W	Date est. d Début: 01/0 01/02 00:3' 01/02 01:1:	re de dep 1/01/201 yle : D 'arrivée : 02 00:04 5 (Night 3 (Night	sart (m/j/a 3 23:52 éfaut : (Nightti. ttime) ttime)	a h:m)	argeur es 2,00 2,00	: Défaul Marée	t 🔽

Modifier la vitesse envisagée sur un seul segment d'une route :

Ceci ne fonctionne qu'à partir des versions 3.1.xxxx

Sur une route, vous envisagez que la vitesse sera de 12 noeuds. Vous inscrivez 12 dans la case "Vitessse prévue". Toutefois, par exemple, sur le segment allant du point de route n° 2 au point de route n° 3, vous considérez que, compte tenu du courant et du vent, votre bateau avancera à la vitesse de 3 noeuds.	Waypoint/margue : Propriétés	
 Cliquer droit sur un point de route N° 2, Dans le menu contextuel qui s'ouvre cliquer sur "Propriétés , Le gestionnaire de marque et de point de route s'ouvre, Cliquer sur l'onglet "Description", Prenez le temps de mettre le pointeur de la souris dans l'onglet en cliquant gauche, Entrer ce texte "VMG=3" (sans les guillemet), Valider par "Ok" 		Up
Ouvrez la fenêtre de propriété de la route. Vous constatez que tous les segments sont annoncés		
à 12 noeuds sauf celui commençant au pointe de route n° 2. Le temps total du parcours est	OK Annuler	

Ouvrez la fenêtre de propriété de la route. Vous constatez que tous les segments sont annonce à 12 noeuds sauf celui commençant au pointe de route n° 2. Le temps total du parcours e automatiquement recalculé. Voyez ci dessous :

épart d	le			Desti	nation				
	1.1.1. (1m)		1.1. 5. (1 14 14 14 14	2	
stance	totale Vites	se prevue (Noe	uds) Duree d	le navigation		Heure	e de depart (m/)/a h:n	n)	
0.00		50							
)ate mo)utc	ontrée comme	du PC O Hei	ure du lieu	Couleur :	utes Couleur par déf	aut 💟 Sty	le : Défaut 🔽	Largeur : Défa	aut 🔽
3,90)ate mo) UTC aypoint	ontrée comme	du PC 🔿 Hei	ure du lieu	ures 19 mini Couleur : [utes Couleur par dél	aut 💟 Sty	le : Défaut	Largeur : Défa	ut 💟
3.90 Date mc) UTC aypoint 5eg	12. ontrée comme Heure Vers le waypoint	du PC O Her Distance	ure du lieu	Couleur : C	Couleur par dél Longitude	aut 💽 Sty	le : Défaut 💽	Largeur : Défa Vitesse, Noeuds	aut 💽 Marée : Proc
3.90)ate mc) UTC aypoint 5eg	Vers le waypoint	du PC O Her Distance 6.72 NM	ure du lieu	Couleur : Couleu	Couleur par dél Longitude 010 10.6 W	Taut Sty Date est. d'a Début: 12/3	Il 2012 23:34	Largeur : Défa Vitesse, Noeuds 12.00	aut 💽 Marée : Proc
i3.90 Date mc) UTC iypoint 5eg	Vers le waypoint 001 002	du PC O Her Distance 6.72 NM 24.28 NM	Relèvem 082 Deg. T 099 Deg. T	Couleur : (Latitude 45 17.5 N 45 13.7 N	Couleur par dél Longitude 010 10.6 W 009 36.7 W	Taut ▼ Sty Date est. d'a Début: 12/3 01/01 01:36	le : Défaut v rrivée : 1 23:34 (Nighttime) (Nighttime)	Largeur : Défa Vitesse, Noeuds 12.00 12.00	aut 🔽 Marée : Proc
i3.90 Date mc) UTC aypoint 5eg	Vers le waypoint 002 003	du PC O Her Distance 6.72 NM 24.28 NM 25.31 NM	Relèvem 082 Deg. T 099 Deg. T 162 Deg. T	Couleur : C Latitude 45 17.5 N 45 13.7 N 44 49.7 N	Couleur par dél Longitude 010 10.6 W 009 36.7 W 009 25.4 W	Taut Sty Date est. d'a Début: 12/3 01/01 01:36 01/01 10:02	le : Défaut rrivée : 1 23:34 (Nighttime) (Nighttime) (Daytime)	Vitesse, Noeuds 12.00 3.00	ut 🔽 Marée : Proc

Supprimer un point de route dans le gestionnaire de route :

- Faire un "Clic droit" sur une ligne, par exemple celle du segment allant du point 002 au point 003,
- Un menu contextuel apparait,
- Choississez " Supprimer ce qui est sélectionné".
- La ligne est supprimée parce que le point de route initial, ici le point 002 est déconnecté de la route sans être supprimé. • Cette action est semblable à celle éxecuter par la commende "Déconnecter ce waypoint" vue ci avant dans cette page.

Up

<u>Up</u>

200	5									
Guernese	ey Alderney	oar le Swinge								
)épart d	le			Des	stination					
Guernesey				A	Alderney					
)istance	totale	Vitesse prévue (Noe	uds) Durée	de navigati	ion	Heure	e de dénart (m	(i(a.h:m)		
in the second	cocoro	neesse provide (nee	amy name	ao mangadi		1.100.000.00	an and a fu	() a children of the second se		
22.54 Date mo	ontrée comme	12.00 Heure du PC OHer	01 h ure du lieu	eures 52 m Couleur :	inutes Couleur par défaut	Styl	le : Défaut	Large	ur : Déf	aut
22,54 Date mo) UTC aypoint	ontrée comme	12.00 Heure du PC O Her	ure du lieu	eures 52 m Couleur :	inutes	Styl	le ; Défaut	Large	ur : Déf	aut
2,54)ate mo) UTC aypoint 5eg	ontrée comme © Vers le way	12.00 Heure du PC O Her	ure du lieu	eures 52 m Couleur : Latitude	Couleur par défaut	TE	le : Défaut Vitesse,	Large Marée : Pr	ur: Déf	aut
2,54 Date mo) UTC aypoint 5eg	Vers le way	12.00 Heure du PC O Her rpoint Distance 0.38 NM	01 h ure du lieu Relèvem 234 Deg. T	eures 52 m Couleur : Latitude 49 27.3 i	Couleur par défaut e Longitude E N 002 31.6 W De	TE ébut	le : Défaut Vitesse, 12.00	Large	ur : Déf	aut
22,54 Date mo DUTC aypoint Seg	Vers le way	12.00 Heure du PC O Heure point Distance 0.38 NM 0.08 NM	01 h ure du lieu Relèvem 234 Deg. T 068 Deg. T	eures 52 m Couleur : Latitude 49 27.3 49 27.4	Couleur par défaut	TE ébut 0 H 00 M	le : Défaut Vitesse, 12.00 12.00	Large Marée : Pr	ur : Déf	aut
22,54 Date mo) UTC aypoint Seg	Vers le waγ 001 002 003	12.00 Heure du PC O Her point Distance 0.38 NM 0.06 NM 0.06 NM	01 h ure du lieu Relèvem 234 Deg. T 066 Deg. T 017 Deg. T	eures 52 m Couleur : Latitude 49 27.3 49 27.4 49 27.4	Couleur par défaut e Longitude E N 002 31.6 W De N 002 31.5 W 0 N 002 31.4 W 0	TE ébut 0 H 00 M 0 H 01 M	le : Défaut Vitesse, 12.00 12.00 12.00	Large Marée : Pr Waypoint : Prop	ur : Déf riétés	aut
22,54 Date mo UTC aypoint Seg	Vers le way 001 002 003 004	12.00 Heure du PC Heure du PC	Relèvem 234 Deg. T 068 Deg. T 043 Deg. T 043 Deg. T	Couleur : Couleur : Latitude 49 27.3 49 27.4 49 27.4 49 27.5	Couleur par défaut e Longitude E N 002 31.6 W Dé N 002 31.5 W 0 N 002 31.3 W 0 N 002 31.3 W 0 N 002 31.3 W 0	TE ébut 0 H 00 M 0 H 00 M 0 H 01 M 0 H 01 M	Vitesse, 12.00 12.01 12.01 12.01	Large Marée : Pr Waypoint : Prop	ur : Déf riétés i est sélec me du tex	aut T

Ne pas modifier, malencontreusement, la position d'un waypoint d'une route :

Langue		Style de la barre d'icônes et de la fei	nêtre	
Français		Traditional		
Polices				
Afficher les propriétés de l'obiet	Choix de poli			
	Choix de poin	<u>com</u>		
Options diverses				
Afficher la barre d'état	anda alata Kanaa			
Barre d'icôpes : La monurer en m	iode pieln ecran			
ficher les latitudes () opgitudes er			Design March and Astrophys.	
-			Degres, Minutes decimales	
Cloche de bord : Activer				

- Regardez <u>l'avant dernière ligne de la copie d'écran ci dessus</u>. Vous pouvez "Verrouiller tous les waypoint sauf si une fenêtre de propriétés est ouverte".
 - Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez déplacer"à la main" une marque ou un point de route en faisant un clic gauche conservé sur cette marque ou ce point de route.
 - Si vous cochez cette case, vous ne pouvez modifier l'emplacement d'un point de route (ou d'une marque) qu'en ouvrant le gestionnaire de propriétés de ce point de route (ou de cette marque) et en y changeant les coordonnées du point de route (latitude et/ou longitude).
- Conseil :
 - En navigation cochez toujours cette case. Ceci vous évitera des catastrophes en empêchant de faire glisser un point de route par inadvertance avec la souris.

Le gestionnaire de routes :

• Pour ouvrir le gestionnaire e routes, cliquez, dans la barre d'icônes, sur l'icône : 📝

	Nom :	De à	A	
	Plymouth_Falmouth	Plymouth - Falmouth		II management il
	Plymouth_Fowey	Plymouth - Fowey		Activer
	Rivier_Elford_Entree	En_mer - Riviere_Elford		Zoom sur
	Riviere_de_Elford	Riviere de Elford - Fowey		Inverser
٩	Route pour essayer	Miami - Plus Ioin		
	Salcombe_Fowey	Salcombe - Fowey		Supprimer
	Salcombe_Guernesey	Salcombe - Guernesey	=	Exporter
	Salcombe_Plymouth	Salcombe - Plymouth		
	Scilly_New-Grinsby	New-Grinsby - Port_Cressa	-	
	Scilly_Port_Cressa	Scilly_Port_Cressa - Falmouth	1	Supprimer tout



De à

De à

A-B

D-C

B - A

B-A

D-C

A - B

De à 💦

A - B

B - A

D-C

- Le gestionnaire de routes est en fait "Le gestionnaire de routes, traces, waypoint et couches".
- · Il comporte quatre onglets permettant la gestion séparée des ces trois types d'objets et des couches.
- Trois commandes sont accessibles en permanence :
 - "Supprimer tout..." qui ne concerne que Up l'onglet route
 - "Importer GPX ..." et "Exporter tout..." qui sont communes aux quatre onglets.
- Toute route présente dans le gestionnaire de route s'affiche sur la carte si l'Oeil a été activé.
- Hum ... : Dans notre exemple, il n'y a pas de problème visible sur l'écran. Mais lisez ou relisez cette page : "Trucs et astuces" concernant le nommage des objets
- · Dés lors qu'une route ou plusieurs routes sont sélectionnées, les autres commandes de la Up colonne de droite sont accessibles
- Tri par ordre alphabétique des noms des routes, de A à Z ou de Z à A :

X

X

• Il suffit de cliquer en haut de la colonne "Nom".

Up

• Tri ordre alphabétique par point de départ et d'arrivée de A à Z ou de Z à A. • Il suffit de cliquer en haut de la colonne "De à"

<u>Up</u>

iestionn	aire de routes,	iraces, marques et couches.	
Routes	Traces Waypoint	Couches	Drocelétés
	R2	D-C	Webkins
۲	R3	B - A	Accordi
۲	R1	A - B	Centrer la vue

Les commandes du gestionnaire de routes :

Routes Traces Waypoint Couches

Routes Traces Waypoint Couches

Routes Traces Waypoint Couches

Montrer Nom :

Montrer Nom :

Montrer Nom :

R1

R3

R2

R3

R2

R1

R1

R2

R3

۲

Propriétés ... Cette commande ouvre la fenêtre de propriétés de la route sélectionnée.

<u>Up</u>

Activer	Cette commande active la route									
Zoom sur	Cette commande est plus sophistiquée	qu'un simple effet d	de zoom. Le logiciel :							
	 choisit la zone de la carte la plus a centre la zone affichée sur la rout provoque un zoom affichant la z affichée. De ce fait, ce pourra être 	appropriée pour mo e cone de la route av e un zoom + ou un z	ontrer toute la route rec la meilleure échelle possible pour que toute coom -	es la routes soit						
Inverser	La route sélectionnée est inversée. Aut est même possible de faire renommer Sympa non !!!!!	trement dit, le pren automatiquement	nier point devient le dernier et le dernier devie tous les waypoint pour que la numérotation co	nt le premier. Il mmence à 001.						
Supprimer	La route sélectionnée est supprimée.									
Exporter	La route sera sauvegardée sous form accentuées.	e d'un fichier gpx.	. Rappel : Lisez <u>cette_page</u> concernant l'usage	des caractères						
Envoyer au GPS	Toutes les informations concernant la ro Une fenêtre intermédiaire va s'ouvrir :	oute seront envoyé	es au GPS.							
	Etape 1 : Il faut indiquer quel port com doit ôtro utilisó	Gestionnaire de re	outes, traces et waypoint.	×						
	etre utilise.	Envoyer au GPS		Droppiátác						
	Vous devez répondre en mettant le	port / GPS traceur		Proprieces						
	même port com que celui qui a été choisi dans l'onglet "GPS" de la	COM6		Zoom sur						
	"Boite à outils"			Inverser						
		Configurer le GPS pour r	recevoir des routes/waypoint puis cliquer sur "Envoyer"	Supprimer						
		Chargement		Exporter						
				Envoyer au GPS						
			Appuler Envoyer							
				Supprimer tout						
		Importer Expo	orter tout	ОК						
	Etape 2 :		Enumous au CDS							
	Le chargement s'effectue.		port / GPS traceur							
			COM6							
			Configurer le GPS pour recevoir des routes/waypoint puis cliquer	r sur "Envoyer" I In						
			Chargement							
			10000000							
			Annuler	Envoyer						
	Etape 3 :									
	• Un message indiquera si le charg	ement a réussi.	Informations Op	benCPN 🔀						
	Sinon, un message vous indiquera de regarder dans le fichier "log" du logiciel, où Route : Chargement réuss les causes de cet échec seront expliquées.									
	• Où trouver le fichier log : Voyez en bas du premier onglet de l'aide du logiciel.									
Supprimer tout	Toutes les routes, présentes dans le supprimées. Elles seront aussi effacées	gestionnaire de ro sur la carte.	utes, donc visibles sur la carte, <u>sélectionnées</u>	<u>ou non</u> , seront						
Importer	Cette commande, commune aux quatr routes contenues dans un fichier gpx. A	re onglets, permet <u>ttention</u>	d'importer, dans le gestionnaires de routes, u	ne ou plusieurs <u>Up</u>						
Exporter tout	Cette commande, commune aux quatre gestionnaire de routes. <u>Attention</u>	e onglets, exporte,	sous forme d'un fichier gpx, toutes les routes pr	ésentes dans le						
Attention :										
 Le gestionna La commane trace, waype La commane des traces e 	aire de route est une partie d'un gestionna de "Exporter tout" exporte vraiment tout oint et couche). de "Importer" importe le contenu d'un t/ou des couches. Ces waypoint, routes, f	aire plus vaste qui g t Et le fichier gpx fichier gpx qui peut traces et couches so	gère aussi waypoint, traces et couches « obtenu contient tout ce qui est dans les quatre t contenir, outre des marques/waypoint, et/ou d eront dispatchées, automatiquement, dans leur	e onglets (route, Up les routes et/ou onglet respectif						

Pérennité d'une route :

du gestionnaire.

- · Si vous fermer OpenCPN, à l'ouverture suivante, toutes les routes présentes avant la fermetures, sur la carte, seront encore présentes à l'ouverture. Une route est accessible : Si elle n'a pas été supprimée avec la commande "Route : Supprimer" des $\frac{Up}{D}$ menus contextuels ou avec la commande ad hoc du gestionnaire de routes. • si l'"oeil" a été activé dans le gestionnaire de routes. · Si vous voulez pouvoir supprimer une route pour la recharger ultérieurement, il faut \mathbf{N} la sauvegarder, dans un fichier gpx, avec le gestionnaire de route avant de la supprimer. • Si vous ne voulez pas supprimer une route mais ne plus l'avoir à l'écran, fermez l'oeil ou plutôt barrez le !!!! Pour cela, rendez vous dans le gestionnaire de routes et dans la colonne de gauche, Routes Traces Waypoint Couches cliquez sur l'oeil pour : M Nom : De à Masquer la route sur l'écran Guernesey Alderne... Guernesey - Alderney • Sans supprimer la route. <u>Up</u> **Oeil ouvert --> Route visible** • Cela ne la supprime pas. Mais vous pouvez quand même la sauvegarder sous forme d'un fichier GPX. Routes Traces Waypoint Couches • Si vous avez une route présente dans le gestionnaire de route mais pas sur l'écran, il M., Nom : De à faut ouvrir l'oeil !!! \mathbf{X} Guernesey Alderne... Guernesey - Alderney • Pour cela, rendez vous dans le gestionnaire de routes et dans la colonne de gauche,
- Oeil barré --> Route cachée
- Route activée :
 - L'activation de la route met à disposition des outils de navigation
 - Un cadran des données de navigation: cap, vitesse fond, positionnement géodésique, durée prévue pour la prochain WP, et heure prévue d'arrivée.

cliquez sur la case barrée d'une croix rouge pour :

• Faire apparaître la route sur l'écran.

• Dans la barre de navigation, appelée aussi "barre des statuts", vous disposerez d'une série de renseignements.

Exemple de route activée et son tableau de bord qui propose deux affichages :

- Ce segment : Les info relatives au segment de route actuellement suivi,
- Route : Les info relatives à la route.



- Il existe un menu contextuel spécifique aux routes activées. Il s'obtient en cliquant droit sur la fenêtre qui s'affiche à droite de l'écran.
- Trois commandes :
 - "Ce segment" qui provoque l'affichage d'informations relatives au segment,
 - $\circ~$ "Route" qui provoque l'affichage d'informations relatives à la route.
 - "Montrer l'autoroute" qui affiche ou cache l'autoroute sous les cadrans d'affichage.

Différence entre une route et une trace ?

<u>Up</u>

• Une trace montre la route réelle, et situe le bateau par rapport à la route théorique pré-établie.

- Il est alors, éventuellement, possible de modifier le cap pour revenir sur la route.
- Sur cet exemple réel, le vent venait du sud-sud-ouest. Impossible de suivre la route prévue à partir du waypoint 006. D'où le zig zag avant que le vent ne tourne opportunément et ne permette de suivre, finalement, la route initialement prévue.

Aller au plan du site

<u>Haut de page</u>

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. Dernière modification de cette page : 16/01/2013