

• A ce stade, l'outil est activé et l'icône est affichée:



L'icône "GE" dans la barre d'icônes.



Up

L

Choisir vos préférences :

- Aller dans la boite à outils, onglet "Compléments",
- Cliquer sur la ligne "GE",
- Cliquer sur le bouton "Préférences".
- Choisissez vos options d'affichages telles qu'elles seront utilisées dans la fenêtre qui s'ouvre pour afficher les images satellites.

Suivre la vue de la carte	Toujours démarrer caché	(
Suivre le bateau	Déconnecter de la vue de la carte en cas d'action GE Mettre à jour les propriétés du plug-in depuis GE		
Suivre le curseur			
Ne pas connecter avec OpenCPN	Montrer le bateau dans G	ΞE	
Propriétés de la vue			
Azimut de la caméra			
-180		180	
	-0	î _	
Inclinaison de la caméra	277		5
0	0	90	
0			
channes de la semiéra			
Champs de la camera	181696		
	101000	20000	
		V	
		Options par défaut	
n an an an an an an an an da fa Gara Orang			
Tenere de la reneure			
v			J
		OK Annuler	
6			

• Dans la barre d'icônes, l'icône du complément change d'aspect pour montrer que cette fonction est active.

Cela donne quoi ?

- Préalable :
 - Le logiciel Google earth doit avoir été installé sur votre PC.
 - $\circ~$ Si ce n'est pas le cas, commencez par le télécharger et l'installer.
 - Lien de téléchargement : <u>Télécharger</u>

<u>Up</u>

- Lorsque vous cliquez sur l'icône GE dans la barre d'icônes d'openCPN, le logiciel Google Earth s'ouvre.
- Le logiciel Google earth restera ouvert en arrière plan. Sa fenêtre reproduira complètement celle qui s'affichera dans OpenCPN.



- La fenêtre Google earth s'ouvre dans l'écran d'OpenCPN
- L'icône du complément passe en stade "actif" dans la barre d'icônes.



- Accrochage de la fenêtre GE :
 - Prendre la fenêtre de GE et la pousser vers la gauche (pousser loin)
 - La fenêtre s'accroche sur le côté gauche de la fenêtre d'OpenCPN et occupe automatiquement toute la hauteur de l'écran.
- Dimension de la fenêtre :
 - Vous pouvez re-dimmensionner la largeur de la fenêtre GE en plaçant le curseur de la souris sur le bord droit de celle ci.

<u>Up</u>

- Déplacement de la carte :
 - Si vous avez coché la case située sous l'image dans la fenêtre GE, l'image suit automatiquement le déplacement de la carte.
- En navigation :
 - Lorsque le bateau se déplace sur la carte, le bateau se déplace aussi dans la fenêtre GE
 - Une trace s'affiche aussi dans la fenêtre GE si l'option ad-hoc a été sélectionnée dans les préférences de GE.



Aller au plan du site

<u>Haut de page</u>

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. Dernière modification de cette page : 3/01/2013