

- Mise en service de l'outil "RAV" :
 - Aller dans la "Boite à outils", onglet "Compléments",
 - Cliquer sur l'icône "RAV",
 - Cliquer sur "Permettre".



• A ce stade, l'outil est activé et l'icône est affichée :

La liste des préférences est simple :

Montrer l'icone

Du changement.

• Utiliser l'AIS comme source d'information

Configuration	GPS	Cartes	Cartes vectorielles	AIS : Gérer	Langues / p	olices	Etc.	Compléments		
AIS Rada	Radar v ar PlugIn	for Contract	92 							~
Pré	férences		dar Show RADAR icon:						Désactiver	
BSB4	4 1.2 PlugIn f	or (Use AIS as radar sou	irce:						
👩 🛒 Dasl	hboard	1.	OK Ann	uler						

Zone couverte & Course Up/North Up :

- Il est possible de modifier le diamètre de la zone couverte.
 - Ce diamètre est affiché en haut à gauche
 - La distance entre les cercles intetrmédiaires est aussi affichée.



<u>Up</u>

<u>Up</u>



<u>Up</u>

Ndlr :

- Au moment de la rédaction de cette page, ce complément annonce "Version 0.92",
- Sa mise au point n'est pas terminée. Il est encore difficile de lui faire confiance,
 - A tel point, que la mise à jour des images du gestionnaire des "Options (Boite à outils)", est reporté à un avenir incertain.

Aller au plan du site

<u>Haut de page</u>

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. Dernière modification de cette page : 3/01/2013